

## Платье С Застежкой-Молнией Спереди - Выкройка #2824

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка;  
металлическая застёжка молния; пряжка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава — 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 2 детали
7. Карман — 2 детали

8. Рукав – 2 детали
9. Воротник – 2 детали
10. Подборт — 2 детали
11. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
12. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Стачать средний срез верхней части спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
3. Стачать вытачки на нижних частях спинки, глубины заутюжить к центру. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Стачать средний срез нижней части спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
5. Продублировать припуск входа в карман клеевой кромкой. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со входом в карман с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать вытачки на нижних частях полочки, глубины заутюжить к центру. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Заутюжить верхнюю, вертикальную и нижнюю стороны кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на нижнюю часть полочки по разметке и настроить двойной строчкой на 0.1 см и 0.7 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.
7. Обметать по отдельности средние срезы полочки от низа до начала лацкана. Стачать средний срез от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию от лацкана до метки.
8. Стачать плечевые и боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
10. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборта на изделие лицевой стороной вниз и обтачать борта и срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть подборта и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему шву спинки.
11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
13. Шлёвку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, и приутюжить. Проложить отделочные строчки на 0.1 см от края. Нарезать шлевки по размеру на 4 части.
14. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать по двум коротким и длинной стороне, оставляя технологическое отверстие. Высечь припуски в уголках, вывернуть пояс, зашить отверстие. Проложить отделочную строчку по контуру пояса. Продеть и закрепить декоративную пряжку.
15. Настроить шлевки около вытачек спинки и у внешней стороны кармана.

## Технический рисунок:

