

Блузка С Двойным Воротником - Выкройка #2825

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник нижний - 4 детали
5. Воротник верхний 4 детали
6. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник нижний – 2 детали
2. Воротник верхний – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средние срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру.
3. Обметать внешний срез обтачки спинки. Сложить спинку и обтачку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, начиная и заканчивая строчку точно у линии плечевого шва.
4. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
5. Сложить нижние воротники попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
6. Сложить верхние воротники попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
7. Наложить нижний воротник на полочку и скрепить по срезу горловины и среднему срезу. Верхний воротник наложить на изнаночную сторону полочки, совместить срезы и притачать. Припуски обметать, отвернуть верхний воротник на лицевую сторону и приутюжить горловину.
8. Обметать по отдельности средние срезы полочки. Стачать средний срез полочки, припуски разутюжить.
9. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Припуск низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

