

## Платье С Воланами - Выкройка #2826

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см. Припуск по верхнему срезу вставки полочки – 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Верхняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

8. Вставка полочки – 1 деталь
9. Оборка горловины – 1 деталь со сгибом
10. Оборка рукава – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей.
2. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. По нижнему срезу деталей верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Оборку горловины заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. По открытому срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
7. Верхний срез вставки полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Притачать оборку и вставку к горловине, располагая оборку между полочкой и вставкой. Припуски заутюжить на основную деталь, обметать.
8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
11. Стачать оборку рукава в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить оборку вдоль по середине лицевой стороной наружу. По открытому срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать оборку к низу рукава, заутюжить припуски на рукав, обметать.
12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

