

## Блузка - Жилет - Выкройка #2829

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см, Припуск по нижнему срезу полочки и спинки, по косому срезу полочки – 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и закрепить складки на полочке. Глубины направлены к центру.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Припуск низа полочки и косой срез обметать, заутюжить на изнаночную сторону, формируя нахлест припуска в уголке и настрочить.
7. Наложить правую полочку на левую и скрепить по боковым швам.
8. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Обметать припуск низа спинки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.

### **Технический рисунок:**

