

## Футболка Со Складками - Выкройка #2830

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы - 1.0 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Вставка полочки - 2 детали



## Инструкции:

1. Обметать срез горловины полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заложить и закрепить складки (глубины направлены вниз).
2. Сложить детали вставки полочки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними полочку и стачать фигурный срез. Вставку вывернуть, выправить, скрепить по открытым срезам между собой.
3. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной длине горловины спинки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины спинки с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
6. Припуск подгибки низа и низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

