Блузка Без Рукавов - Выкройка #2831



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, шелк.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Планка низа – 2 детали со сгибом
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать цельнокроеную планку полочки.

2. Отвернуть внутреннюю часть планки по линии борта на изнаночную сторону и настрочить, подворачивая припуск внутрь.

3. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх.

4. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника. Припуски на закруглениях высечь. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

6. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижнюю и короткие стороны. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. По нижнему срезу блузки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать верхнюю планку к низу блузки. Припуск нижней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

10. Обметать петли и пришить пуговицы на полочках.

Технический рисунок:



