Блузка Со Сборками Под Грудью - Выкройка #2833

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см. Припуск подгибки низа рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

8. Воротник – 2 детали
9. Стойка – 2 детали
10. Планка – 4 детали
11. Обтачка низа – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка - 4 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать вытачки на верхней части спинки. Глубины заутюжить к центру. Притачать верхнюю часть спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать средние срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.

3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Обметать верхний срез обтачки низа. Наложить обтачку низа на нижнюю часть полочки лицевой стороной вниз и обтачать нижний фигурный срез. Припуски высечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

6. Сложить детали планок лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и нижний фигурный уголок, припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю планку к лицевой стороне полочки. Припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.

7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника. Припуски на закруглениях высечь. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

8. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

9. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Припуск низа спинки заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:



