

Блузка С Вытачкой И Сборками - Выкройка #2834

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Верхняя часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Полочка - 2 детали
5. Обтачка полочки - 4 детали
6. Рукав-крылышко — 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Обтачка полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой. Продублировать цельнокроеные планки полочки.
2. Стачать вытачки на спинке, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.
3. Срезать припуски подреза полочки до 0.5 см. По верхнему срезу подреза заложить несколько произвольных складок. Стачать подрез, припуски приутюжить, обметать.
4. Припуск внутренней стороны планки обметать. Заутюжить планку по линии борта на изнаночную сторону.
5. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания обтачки. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Верхнюю обтачку втачать в горловину. Подвернуть открытый срез нижней обтачки и настрочить в шов втачивания верхней обтачки.
7. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать рукава к проймам, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
9. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:

