

Рубашка С Декоративным Передом - Выкройка #2836

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа спинки и левой части полочки – 2.0 см. Припуск подгибки вертикального среза левой части полочки – 2.0 см. Припуск на подгибку низа рукава – 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Левая часть полочки – 1 деталь

4. Правая часть полочки – 1 деталь
5. Вставка полочки – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Рукав – 2 детали
9. Планка – 2 детали
10. Обтачка правой части полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Планка – 2 детали
4. Обтачка правой части полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать кокетку к спинке, заутюжить припуски вниз, обметать.
3. Заутюжить планки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наложить планки на правую полочку изнаночной стороной на лицевую и притачать. Сделать наклонные разрезы на полочке в уголках. Отвернуть планки на изнаночную сторону и расправить. Наложить правую планку на левую, закрепить нижний уголок двойной строчкой с изнаночной стороны. Припуски приутюжить и обметать.
4. Сложить правую часть полочки с обтачкой и обтачать передний и нижний срезы. Припуски рассечь, в уголке высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0.7 см.
5. Заутюжить вертикальный срез левой части полочки на 1 см на изнаночную сторону, затем еще на 1 см и настрочить. Заутюжить нижний срез левой части полочки на 1 см на изнаночную сторону, затем еще на 1 см и настрочить.
6. Сложить детали вставки лицевыми сторонами внутрь и обтачать передний и нижний срезы. Припуски в уголке высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0.7 см.
7. Сложить левую часть полочки с обтачкой правой части полочки лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями вставку полочки и стачать. Припуски приутюжить, обметать. Настрочить обтачку правой части полочки на полочку по размеченной линии.
8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

9. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
10. Притачать рукава к изделию, припуски заутюжить на рукав и обметать.
11. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Нижний срез спинки заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. Обметать петли на планке и стойке, соответственно им пришить пуговицы.

Технический рисунок:

