Рубашка С Асимметричным Передом - Выкройка #2837

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: рубашечные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа спинки – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Полочка левая - 1 деталь
4. Борт правый – 2 детали
5. Борт левый – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник — 2 детали

8. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 1 деталь
2. Манжета – 2 детали
3. Борт правый – 1 деталь
4. Борт левый – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Сложить детали правого борта лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешним срезам. Припуски рассечь, в уголках высечь. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Рассечь припуск горловины у метки. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

3. Притачать правый борт к правой полочке. Припуски обметать и заутюжить на основную часть. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

4. Левую полочку обработать аналогично.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по концам и отлету воротника. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхний воротник втачать в горловину. Припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания верхнего.

7. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов (спинка длиннее полочки на ширину нижнего припуска). Припуски обметать и заутюжить на спинку.

9. Сложить детали манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Рассечь припуск низа рукава у метки. Притачать манжету к низу рукава, припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку по контуру манжеты.

10. Обметать нижний припуск спинки, подогнуть внутрь и настрочить.

11. Обметать петли и пришить пуговицы.

Технический рисунок:

