

Блузка С Декоративным Вырезом - Выкройка #2838

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Правый рукав - 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки правая - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Левая полочка – 1 деталь
2. Левый рукав – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать средний шов полочки, припуски разутюжить, обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые швы и средний шов обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и среднему шву полочки.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Припуск низа изделия и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Пришить декоративную пуговицу на выступ правой полочки, скрепляя ее с левой полочкой.

Технический рисунок:

