Платье С Кокеткой - Выкройка #2840



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния; 6 люверсов; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья, низа рукава и нижнего среза паты рукава — 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Обтачка горловины полочки — 2 детали
5. Обтачка горловины спинки — 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Пата рукава – 2 детали
8. Мешковина кармана — 4 детали

Из основной ткани 1:
1. Кокетка полочки - 1 деталь
2. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру.

3. Притачать внешнюю обтачку горловины спинки к спинке, заутюжить припуски на обтачку.

4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

5. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку к полочке, заутюжить припуски на кокетку и обметать. Притачать внешнюю обтачку горловины полочки к полочке, заутюжить припуски на обтачку.

6. Стачать плечевые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Притачать мешковины кармана к полочке и спинке, припуски обметать. Стачать боковые швы одновременно со срезами мешковин, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии. Пробить люверсы на обтачке горловины полочки.

9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы,

припуски приутюжить и обметать.

10. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Сложить пату вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону и уголок. Припуски высечь, вывернуть пату на лицевую сторону и приутюжить. Необработанный срез обметать, совместить с припуском рукава и настрочить. Отогнуть пату на лицевую сторону и скрепить с рукавом пуговицей.

12. Подкроить по косой 2 полоски для завязок из основной ткани шириной 4 см и длиной 40 см. Сложить полоску вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру, настрочить вдоль края. Продеть завязки в люверсы и закрепить на плечевых швах.

Технический рисунок:

