Платье С Ложной Застежкой - Выкройка #2841

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 5 пуговиц; 1 внутренняя пуговица; декоративная пряжка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! НАДПИСИ НА ЛЕКАЛАХ ВЫПОЛНЕНЫ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Полочка левая – 1 деталь
4. Пояс – 1 деталь со сгибом

5. Подборт правой полочки – 1 деталь
6. Обтачка левой полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка левой полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Подборт правой полочки – 1 деталь
4. Пояс – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх. Стачать талиевые вытачки на полочке, глубины заутюжить к центру.

4. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать плечевые швы обтачек горловины спинки и полочки и поборта, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и борта. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Обметать внутренний срез левой полочки одновременно со срезом обтачки. Обметать внутреннюю петлю. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.

6. Обметать нижний срез правой полочки. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

7. Обметать нижний срез левой полочки. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Наложить правую часть полочки на левую, совместить по линии середины. Скрепить полочки по боковому срезу. Пришить пуговицы по разметке, скрепляя полочки между собой.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Обметать нижний срез спинки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.

12. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать длинный и один короткий срезы. Припуски в углах высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Продеть пряжку и закрепить ее, подворачивая нестачанный участок пояса.

13. Пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

