Блузка С Декоративным Воротником-Стойкой - Выкройка #2842

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали

Из основной ткани 1:
1. Вставка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Вставка полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать деталь вставки клеевой прокладкой.

2. Стачать средний шов полочки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Притачать внешнюю вставку полочки к полочке, заутюжить припуски на вставку.

3. Обметать внешний срез внутренней вставки. Сложить вставки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть внутреннюю вставку на изнаночную сторону. Настрочить в шов притачивания внешней вставки.

4. Стачать плечевые срезы, рассекая полочку в уголке. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать шов стойки, складывая детали лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Сформировать стойку, складывая деталь по линии перегиба. Втачать внешнюю сторону в горловину, припуски рассечь и заутюжить на стойку. Припуск внутренней стойки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



