

Платье Со Вставками - Выкройка #2843

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон двух контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; декоративная пряжка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

- 7. Рукав – 2 детали
- 8. Пояс – 1 деталь

Из основной ткани 2:

- 1. Вставка полочки – 2 детали
- 2. Вставка спинки – 2 детали
- 3. Нижняя вставка – 4 детали

Из клеевой прокладки:

- 1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
- 2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
- 2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
- 3. Притачать вставку спинки к боковой части спинки. Припуски обметать и заутюжить от центра. Притачать нижнюю вставку к боковой части спинки. Припуски обметать и заутюжить от центра.
- 4. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
- 5. Деталь пояса сложить вдоль лицевой стороной внутрь и стачать по длинному срезу. Пояс вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Продеть декоративную пряжку. Наложить пояс на полочку по намеченной линии и скрепить по рельефным срезам.
- 6. Притачать вставку полочки к боковой части полочки. Припуски обметать и заутюжить от центра. Притачать нижнюю вставку к боковой части полочки. Припуски обметать и заутюжить от центра.
- 7. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
- 7. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
- 9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
- 10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск подгибки низа и рукава платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

