Блузка С Асимметричным Бантом - Выкройка #2845

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см; припуск по внешним сторонам отлетной детали – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Отлетная деталь – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

7. Перемычка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.

4. Рассечь припуск у метки горловины отлетной детали. Сложить отлетные детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез от метки горловины и нижний срез. Припуски рассечь, в уголке высечь, вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Наложить отлетную деталь на правую полочку лицевыми сторонами вверх и скрепить по боковым срезам, срезу проймы, плечевому и горловине.

5. Сложить перемычку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать боковой срез. Вывернуть перемычку на лицевую сторону и приутюжить. Обметать нижний срез. Наложить перемычку на полочку, совмещая намеченные линии и притачать. Отвернуть перемычку вверх и скрепить припуски горловин.

6. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать защипы на рукаве. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск подгибки низа и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Продеть отлетную деталь в перемычку и расправить складки.

Технический рисунок:



