Юбка На Пуговицах - Выкройка #2846

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин, 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см. Припуск среднего среза нижнего переднего полотнища – 2 см. Припуск верхнего среза заднего кармана – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 2 детали
3. Нижнее переднее полотнище – 2 детали
4. Обтачка спинки – 2 детали
5. Обтачка переда - 4 детали
6. Шлевка – 4 детали
7. Задний карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка переда - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Притачать внешнюю обтачку спинки к заднему полотнищу, заутюжить припуски вверх.

3. Заутюжить верхний припуск заднего кармана на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настрочить. Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карманы по разметке на заднее полотнище и настрочить.

4. Обметать срез цельнокроеной планки переднего полотнища, заутюжить на изнаночную сторону по линии борта и настрочить по размеченной линии. Наложить правое полотнище на левое, совмещая по линии середины, и скрепить между собой.

5. Притачать обтачку переда к юбке (обтачка длиннее переднего полотнища на ширину припуска обтачивания), припуски заутюжить на обтачку.

6. Припуск среднего среза нижнего переднего полотнища обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать нижнее полотнище к переднему полотнищу, складывая детали нижнего полотнища встык, заутюжить припуски вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Сложить деталь шлевки вдоль по середине лицом внутрь, обтачать по контуру, оставляя верхний короткий срез свободным. Вывернуть шлевку на лицевую сторону, выправить, приутюжить и проложить отделочную строчку по контуру.

9. Стачать боковые швы внутренних обтачек, припуски разутюжить, обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми стороной внутрь и обтачать верхний срез и вертикальный срез обтачек переда, вставляя по разметке шлевки. Припуски рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить в шов притачивания внешней обтачки. Настрочить нижнюю сторону шлевки на обтачку.

10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли на правом переднем полотнище, на левом полотнище пришить пуговицы.

Технический рисунок:



