Асимметричная Блузка - Выкройка #2847

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Из основной ткани:
1. Спинка левая – 1 деталь
2. Спинка правая – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Декоративная деталь – 2 детали

Инструкции:

1. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать застежку молнию.

2. Сложить декоративные детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Детали вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. По рельефному срезу детали проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Скрепить детали с правым плечевым швом полочки. Разрезать полочку между намеченными линиями. Стачать рельефный срез полочки, постепенно сходя на нет и вставляя декоративную деталь. Обметать рельефный срез.

3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



