Асимметричный Трикотажный Топ - Выкройка #2848

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы - 1.0 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава - 2 см; припуск вертикального среза нижней части полочки – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!
Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Правая полочка – 1 деталь

3. Левая полочка – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать средний срез полочки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Заложить и закрепить встречные складки.

2. Обметать вертикальный и нижний срезы нижней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать нижний и нижний фигурный срезы полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

3. Наложить полочку изнаночной стороной на лицевую сторону нижней части полочки. Стачать горизонтальный шов подреза, припуски приутюжить и обметать. Полочку расправить, скрепить по боковому срезу.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать обтачку горловины в кольцо, сложить вдоль по середине и втачать в горловину, слегка растягивая обтачку. Шов располагается у левого плечевого шва. Припуски обметать и заутюжить на основную деталь.

6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

7. Припуск подгибки низа спинки и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



