

## Жакет С Баской Со Сборкой - Выкройка #2850

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подплечники; 4 крючка с петлями.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу жакета - 2 см. Припуск по низу рукава - 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Планка - 1 деталь
5. Верхняя часть рукава - 2 детали
6. Нижняя часть рукава - 2 детали
7. Стойка - 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Стойка – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины вытачек подрезать до 1 см, заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Срезать глубины вытачек на деталях полочки до 1 см. Стачать вытачки, заутюжить глубины к середине, обметать.
5. По верхнему срезу нижней части подреза полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх, обметать.
6. Стачать плечевые и боковые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и верхнему срезу. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать стойку в горловину.
8. Сложить деталь планки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Сложить подборта с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт, горловину и нижний срез, вставляя между левым подбортом и полочкой планку и петли. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с плечевыми швами и средним швом спинки.
10. Стачать локтевой и передний швы рукава, припуски заутюжить на верхнюю часть, обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части, припуски приутюжить и обметать. Притачать подплечники.

11. Припуск подгибки низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
12. Пришить крючки на правой полочке соответственно петлям.

**Технический рисунок:**

