Блузка С Ложным Поясом - Выкройка #2851

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см, припуск на подгибку низа блузки – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали

7. Стойка – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Планка – 2 детали
10. Пояс полочки – 4 детали
11. Пояс спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета - 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Пояс полочки – 2 детали
6. Пояс спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. По нижнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Наложить пояс на спинку и скрепить по боковым срезам.

4. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Сложить детали пояса попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Наложить пояс на полочку и скрепить по боковому и среднему срезам.

6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Притачать планку к лицевой стороне полочки, припуски заутюжить на планку. Отвернуть планку на изнаночную сторону по линии борта и приутюжить сгиб. Подогнуть внутренний срез планки и настрочить в шов притачивания.

8. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника. Припуски на

закруглениях высечь. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

9. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

10. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.3 см от края. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

11. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах и стойке.

Технический рисунок:

