

Льняная Блузка Со Сборкой По Горловине - Выкройка #2853

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: льняные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки - 4 детали
4. Обтачка горловины полочки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить вдоль разреза строчку на 0.2 см от края.
3. По горловине полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать обтачку горловины к полочке. Припуски заутюжить на обтачку.
4. Притачать обтачку спинки к горловине спинки. Припуски рассечь и заутюжить на обтачку.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
9. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
10. Наложить внутреннюю обтачку на полочку, обтачать вырез горловины и средние срезы спинки, вставляя навесную петлю. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить внутреннюю обтачку в шов притачивания верхней.
11. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
12. Пришить пуговицу на обтачку спинки.

Технический рисунок:

