

Короткое Пальто С Одной Пуговицей - Выкройка #2854

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Верхняя часть рукава - 2 детали
5. Нижняя часть рукава - 2 детали
6. Подборт — 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Обтачка низа спинки – 1 деталь
9. Клапан – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Подкладка полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали спинки из подкладочной ткани кроются без учета ширины обтачки горловины спинки и обтачки низа спинки.

Из клеевой прокладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Кокетка полочки – 2 детали
3. Подборт — 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка низа спинки – 1 деталь
6. Клапан – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать плечевые и талиевые выточки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать нагрудные выточки, срезать глубины до 1 см, заутюжить к середине.
4. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать петлю.
5. Притачать кокетку к полочке, вставляя по разметке клапан. Припуски заутюжить на кокетку.
6. Стачать боковые и плечевые швы, рассекая полочку в уголках, припуски разутюжить.
7. Стачать средний срез цельнокроеного воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски разутюжить.
8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Притачать к

подбортам обтачку низа спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке, припуски разутюжить.

9. Подборт сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать вкруговую борт, воротник и низ. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.

10. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний срез рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Притачать подплечники.

11. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачкам. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить.

12. Наметить и заутюжить низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия и низ рукава. Стачать технологическое отверстие.

13. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу. Пришить пуговицы соответственно петлям клапанов.

Технический рисунок:

