

## Блузка С Квадратным Вырезом - Выкройка #2856

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 7 пуговиц; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Средняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

## 8. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

### 1. Обтачка полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачку.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать.
3. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Заложить и закрепить бантовую складку на центральной части полочки. Стачать центральную и средние части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
6. Обметать внешний срез обтачки полочки. Сложить обтачки с полочкой лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними кокетку и стачать. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
7. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. Пришить отделочные пуговицы на бантовую складку.

## Технический рисунок:

