Платье Со Сборкой На Груди - Выкройка #2857



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка; три пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 4 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины спинки. Продублировать срез горловины полочки.

2. Стачать талиевые вытачки на верхней части спинки. Глубины срезать оверлоком до 1 см и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.

3. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

4. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку горловины спинки и спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, строчку начинать и заканчивать строго у линии плечевого шва.

5. Стачать попарно средние срезы верхней части полочки. Припуски разутюжить. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть внутреннюю часть лифа на изнаночную сторону и приутюжить край. Совместить внешнюю и внутренние части лифа по нижним срезам и срезам пройм, далее обрабатывать как одну деталь.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вниз.

7. Стачать плечевые срезы, вставляя полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. По среднему шву верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью, собрать и закрепить сборку. Пришить декоративные пуговицы на полочку.

Технический рисунок:

