Платье С Асимметричными Рельефами - Выкройка #2861



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или сочетающихся цветов с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! НАДПИСИ НА ЛЕКАЛАХ ВЫПОЛНЕНЫ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ!
Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
3. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь

6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь

Из основной ткани 2:
1. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь
2. Нижняя правая часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя левая часть полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Стачать левый верхний рельефный срез полочки. Припуски обметать, заутюжить к центру.

4. Стачать левый плечевой срез. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать левый плечевой срез обтачек горловины полочки и спинки. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на левую часть горловины полочки и спинки и обтачать. Припуски рассечь, вывернуть обтачку, приутюжить срез горловины.

5. Стачать нагрудную вытачку на правой части полочки. Глубину заутюжить вверх.

6. Стачать правый плечевой срез. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

7. Стачать плечевой срез правых обтачек горловин. Обметать внешний срез. Наложить правую обтачку на горловину лицевой стороной внутрь и обтачать горловину, одновременно стачивая правый рельефный срез. Левая часть горловины находится между обтачкой и верхней правой частью полочки. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Средние срезы обтачек горловины спинки подшить к тесьме застежки молнии.

8. Нижний припуск левой нижней части полочки обметать, подогнуть внутрь и настрочить. К нижней центральной части полочки притачать боковые части. Припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать пояс к нижней части платья. Припуск обметать и заутюжить вверх. Стачать пояс и верхнюю часть платья. Припуски обметать и заутюжить на пояс.

9. Стачать боковые срезы. Левый боковой срез спинки длиннее полочки на ширину припуска. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать срезы рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и приутюжить.

11. Обметать нижний срез изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

