

Платье-Туника - Выкройка #2862

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния, 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Отлетная часть полочки - 1 деталь
5. Стойка - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 2 детали
2. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали и цельнокроеный подборт отлетной полочки.
2. Обметать внешний срез цельнокроеного подборта и припуск нижнего среза отлетной полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Наложить отлетную часть на правую полочку и закрепить по плечевому, боковому срезу и пройме.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Обметать средние срезы кокеток спинки. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку. Притачать застежку молнию, начиная от размеченной линии шва обтачивания верхнего среза стойки.
5. Обметать нижний срез внутренней стойки. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Короткие припуски внутренней стойки подогнуть внутрь и пришить к тесьме застежки молнии. Настроить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вниз, обметать.
7. Притачать рукава к изделию, припуски заутюжить на рукав и обметать.
6. Обметать по отдельности срезы рукава и боковые срезы. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава до метки разреза, припуски разутюжить. Настроить разрез на 0.1 см от сгиба. По нижнему срезу рукава заложить и закрепить складки.
7. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

Технический рисунок:

