

Короткий Жакет - Выкройка #2863

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Модель без нагрудной вытачки, при заказе на большие размеры рекомендуется выбрать модель с нагрудной вытачкой.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 2 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа спинки – 4 см, по низу рукава – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Воротник - 2 детали
4. Подборт – 2 детали



5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
3. Стачать и разутюжить плечевые срезы жакета.
4. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы на закруглениях подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы на закруглениях. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.
7. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта, рассекая в уголке. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.
8. Отогнуть притачанный подборт у бокового шва вниз и стачать боковые швы. Заутюжить припуск спинки вверх.
9. Стачать шов рукава. Припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы. Припуски приутюжить.

10. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в шве левого рукава для последующего выворачивания. Притачать подкладку к обтачке горловины спинки, подборту и низу спинки. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.
11. Обметать петли и пришить пуговицы. Пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

