

Платье С Видимыми Швами - Выкройка #2864

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: неосыпающийся трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть спинки верхняя - 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть спинки нижняя - 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Кокетка полочки - 1 деталь со сгибом
6. Центральная часть полочки верхняя - 1 деталь со сгибом
7. Центральная часть полочки нижняя - 1 деталь со сгибом

8. Средняя часть полочки - 2 детали
9. Боковая часть полочки - 2 детали
10. Рукав - 2 детали
11. Манжета - 2 детали
12. Стойка - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета - 2 детали
2. Стойка - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить верхнюю и нижнюю центральные части спинки изнаночными сторонами внутрь и стачать. Припуски приутюжить. Стачать рельефные срезы спинки, складывая детали изнаночными сторонами. Припуски приутюжить. Притачать кокетку к спинке, складывая детали изнаночными сторонами. Припуски приутюжить.
3. Сложить верхнюю и нижнюю центральные части полочки изнаночными сторонами внутрь и стачать. Припуски приутюжить. Стачать рельефные срезы полочки, складывая детали изнаночными сторонами. Припуски приутюжить. Притачать кокетку к полочке, складывая детали изнаночными сторонами. Припуски приутюжить.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать стойку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить стойку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать стойку, слегка растягивая, в горловину, припуски заутюжить на изделие, обметать и настроить вдоль шва на основную деталь.
6. Притачать рукав к основному изделию, складывая детали изнаночными сторонами. Припуски приутюжить.
7. Стачать одним швом срезы рукава и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка ее растягивая, припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Совет: можно использовать готовые стойку и манжеты из трикотажа-резинки нужной ширины.

Технический рисунок:

