

Блузка С Двухслойной Полочкой - Выкройка #2865

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; декоративная цепочка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см; припуск по внешней стороне отлетных деталей – 0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Отлетная деталь – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали



7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки разреза до низа, припуски разутюжить.
3. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.
4. Обметать средний срез отлетной части. Отвернуть цельнокроеную обтачку на изнаночную сторону по намеченной линии и настроить. Заложить и закрепить складку. Обметать, подогнуть внутрь и настроить нижний срез отлетной детали. Наложить отлетную деталь на полочку лицевыми сторонами вверх и скрепить по открытым срезам.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки, вставляя петлю.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
9. Сложить детали манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны и уступ. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. Пришить пуговицу на спинку. Пришить декоративную цепочку на полочку.

Технический рисунок:

