

## Sweatshirt With Hood - Выкройка #2867

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов (футер).

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; Верхний припуск кармана – 2 см; припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом



2. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Средняя часть рукава - 2 детали
4. Карман - 2 детали
5. Капюшон - 2 детали
6. Манжета - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Боковая часть полочки - 2 детали
2. Передняя часть рукава - 2 детали
3. Задняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать верхний срез кармана. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить; подогнуть открытые срезы внутрь и заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на боковую часть полочки и настрочить.
3. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
4. Заутюжить планки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наложить планки на лицевую сторону полочку и притачать. Сделать наклонные разрезы на полочке в уголках. Отвернуть планки на изнаночную сторону и расправить. Наложить правую планку на левую, закрепить нижний уголок двойной строчкой с изнаночной стороны. Припуски приутюжить и обметать. Обметать петли и пришить пуговицы на планке.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали капюшона лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Обметать внешний срез. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Втачать капюшон в горловину, припуски обметать и приутюжить.
7. Стачать швы рукава, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка ее растягивая. Припуски обметать и приутюжить.
8. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

