Блузка Без Рукавов Со Стойкой - Выкройка #2868



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Заложить и закрепить складки на детали полочки (глубины направлены от середины).

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать нижний срез внутренней стойки.

5. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку.

6. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию, начиная от верхнего среза стойки, отгибая внутреннюю стойку. Короткие припуски внутренней стойки подогнуть внутрь и пришить к тесьме застежки молнии. Настрочить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.

7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



