Трикотажное Платье С Защипами На Талии - Выкройка #2869



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон (футер). Трикотаж-резинка для манжет и воротника.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск на подгибку низа изделия – 3 см. Все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали

Из трикотажной резинки:
1. Манжета – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

2. Стачать защипы на полочке. Стачать защипы на деталях спинки

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Стачать воротник в кольцо, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль по середине и притачать к горловине, слегка его растягивая. Припуски заутюжить на основную деталь и обметать.

5. По окату рукава заложить и закрепить встречные складки.

6. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.

7. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине и притачать к низу рукава, слегка ее растягивая. Припуски заутюжить на рукав и обметать.

9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

