

Кожаная Куртка - Выкройка #2871

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: искусственная или натуральная кожа.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; 1 разъемная застежка молния (приблизительная длина указана на лекале полочки); 2 молнии для карманов; 2 кнопки; 2 декоративные кнопки; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см, Припуски низа спинки, бочка и боковой части полочки - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки правая - 1 деталь
4. Центральная часть полочки левая - 1 деталь
5. Боковая часть полочки - 2 детали

6. Кокетка полочки — 2 детали
7. Бочок полочки — 2 детали
8. Стойка - 2 детали
9. Кокетка спинки — 2 детали
10. Верхняя часть рукава - 2 детали
11. Нижняя часть рукава - 2 детали
12. Вставка рукава — 2 детали
13. Нижняя вставка рукава — 2 детали
14. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
15. Подборт правый - 1 деталь
16. Подборт левый - 1 деталь
17. Подзор - 2 детали
18. Планка рукава — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Центральная часть полочки - 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Верхняя часть рукава - 2 детали
6. Нижняя часть рукава - 2 детали
7. Мешковина большая — 2 детали
8. Мешковина малая — 2 детали

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

Инструкции:

1. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. Проложить отделочные строчки по обеим сторонам от шва на 0.2 см. Стачать средний срез спинки. Припуски расстрочить таким же образом.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск заутюжить вверх и настроить на 0.2 см от шва.
3. Притачать бочок полочки к боковой части полочки. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии кармана. На бочке припуски у разметки кармана рассечь, рельефный шов заутюжить к центру, разрез кармана разутюжить.
4. Настроить подзор на большую мешковину кармана. Наметить место расположения кармана на полочке. На расстоянии 1-1.5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы (на боковой части полочки). Через полученное отверстие вывернуть припуски кармана на изнаночную сторону, края выправить. Притачать мешковины лицевыми сторонами к изнаночной стороне тесьмы молнии. Застёжку

молнию положить под края входа в карман так, чтобы были видны зубчики. Втачать молнию, прокладывая строчку с лицевой стороны и отгибая мешковины. Стачать края мешковин, захватывая уголки.

5. Проложить отделочную строчку вдоль рельефа на 0.2 см от шва, начиная и заканчивая строчку у входа в карман.

6. Притачать боковую правую часть полочки к полочке. Припуски заутюжить от центра. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва. Притачать боковую левую часть полочки к полочке, вставляя застежку молнию. Припуски заутюжить от центра. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва.

7. Притачать кокетку к полочке. Припуск заутюжить на кокетку и проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва.

8. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.

9. Стачать верхнюю часть рукава, вставку и нижнюю вставку рукава. Припуски заутюжить на вставку и проложить отделочные строчки на 0.2 см от швов. Стачать локтевой срез рукава до метки, означающей разрез. Рассечь припуск на нижней части рукава на уровне метки. Припуск заутюжить на верхнюю часть рукава и проложить отделочную строчку по локтевому шву на 0.2 см от шва. Стачать передний срез рукава. Втачать рукава в куртку. Пришить подплечники.

10. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешним срезам. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по внешним срезам.

11. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Втачать рукава.

12. Притачать молнию к правому борту (зубчики направлены от борта). Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать низ борта, вдоль борта, горловину, вкладывая воротник. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Заутюжить нижние припуски. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Нижний срез подкладки притачать к низу изделия. Припуски разутюжить.

13. Притачать подкладку к припускам рукава вдоль разреза. Скрепить нижние срезы рукава и подкладки на 0.5 см от края. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать уступ и короткую сторону. Припуски высечь и вывернуть деталь на лицевую сторону. Подвернуть припуски внутрь и приутюжить. Стачать срезы манжеты, вкладывая между ними рукав. Отстрочить манжету по контуру, продолжая строчку притачивания манжеты к рукаву.

14. Проложить отделочные строчки по контуру стойки.

15. Проложить дополнительную отделочную строчку вдоль борта на 0.5 см от молнии. Проложить отделочную строчку по низу боковых частей полочек и спинки. Поставить кнопки на манжетах. Поставить декоративные кнопки на лацканы.

Технический рисунок:

