

Трикотажная Блузка - Выкройка #2873

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом



2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Нижняя планка — 1 деталь со сгибом
5. Манжета – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Планка – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить нижнюю планку вдоль пополам лицевой стороной наружу и притачать к низу полочки и спинки, слегка ее растягивая. Припуски обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и планки. Припуски разутюжить. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний и нижний срезы. Рассечь припуски на закруглениях, в уголке высечь. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать планку и обтачки к основному изделию. Заутюжить припуски на основную деталь. Обметать припуски.
5. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. По окату рукава и по нижнему срезу проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
6. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и притачать к рукаву. Припуски обметать и заутюжить вверх.
7. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.
8. Обметать петли и пришить пуговицы на планках.

Технический рисунок:

