Платье С Декоративными Швами - Выкройка #2874



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали

8. Рукав – 2 детали
9. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на верхней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные срезы нижней части спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Стачать вытачки на деталях верхней боковой части полочки, глубины заутюжить вверх. Притачать верхние боковые части полочки к центральной. Припуски обметать, заутюжить вверх.

5. Стачать рельефные срезы на нижней части полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, рассекая нижнюю часть в уголке, заутюжить припуски вверх и обметать.

7. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

8. Детали воротников сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету, строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину, припуски рассечь, заутюжить на воротник. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

