

Свитшот Со Складками На Рукаве - Выкройка #2875

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон (футер).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск на подгибку низа изделия – 2 см.
Все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки - 2 детали

- 5. Рукав — 2 детали
- 6. Манжета - 2 детали
- 7. Воротник - 1 деталь

Совет: можно использовать готовые стойку и манжеты из трикотажа-резинки нужной ширины.

Инструкции:

1. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Притачать боковые части полочки и спинки к рукаву. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
3. Заложить и закрепить складки на рукаве. Притачать боковые части и рукава к полочке и спинке. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
4. Стачать воротник в кольцо, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль по середине и притачать к горловине, слегка его растягивая. Припуски заутюжить на основную деталь и обметать.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине и притачать к низу рукава, слегка ее растягивая. Припуски заутюжить на рукав и обметать.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

