

Двубортное Платье Без Рукавов - Выкройка #2878

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки правая - 1 деталь
4. Центральная часть полочки левая - 1 деталь

5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Подборт правый - 1 деталь
8. Подборт левый - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Подборт правый - 1 деталь
3. Подборт левый - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать внешний срез левой центральной части полочки. Притачать левую центральную часть полочки к боковой части. Припуски у нижней метки рассечь, обметать, заутюжить в верхней части к середине, в нижней части к боковому срезу. Настрочить вдоль сгиба на 0.1 см. Стачать рельефный шов правой части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
5. Обметать внешний срез левого подборта. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и скрепить с основной деталью по плечевому и нижнему срезам. Проложить отделочную строчку на 0.1 см вдоль горловины.
6. Обметать внешний срез правого подборта. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и борта. Припуски рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и скрепить с основной деталью по плечевому и нижнему срезам. Проложить отделочную строчку на 0.1 см вдоль горловины и борта.
7. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины. Притачать левую полочку к внутренней стороне правого подборта между метками, припуски приутюжить. Настрочить правую полочку на левую от горловины до нижней метки.
8. Обметать внешний срез обтачек горловины спинки. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассечь.

9. Стачать плечевые швы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить средний срез обтачки с тесьмой застежки молнии.
10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. Пришить по разметке декоративные пуговицы на правой полочке.

Технический рисунок:

