

Пончо С Поясом - Выкройка #2879

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Подборт - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Стойка - 2 детали
6. Пояс - 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Стойка – 1 деталь
4. Пояс – 1 деталь со сгибом

Совет: Вы так же можете использовать готовый пояс.

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов спинки. Припуски обметать и разутюжить.
3. Обметать петли для пояса.
4. Стачать плечевые швы, одновременно со срезами рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборта на изделие лицевой стороной вниз, уровнять срезы и обтачать борта и горловину, вкладывая воротник. Припуски рассечь, детали выправить и приутюжить.
7. Припуск подгибки низа изделия обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Обтачать угол борта подбортом, в уголке высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Настрочить нижний припуск.
8. Обметать петлю на полочке и пришить пуговицу.

Технический рисунок:

