

Платье Со Складками На Юбке - Выкройка #2882

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; декоративная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа — 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины полочки — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней части спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вниз, обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать талиевую вытачку на деталях верхних частей полочки, глубину заутюжить к середине. Заложить и застрочить по намеченной линии верхнюю складку. Припуск в уголке рассечь, направить глубину складки вниз.
5. Обметать внешний срез обтачек горловины полочки. Сложить деталь обтачки с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и выступ до среднего среза. Припуски на закруглениях рассечь, в уголке высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Сложить детали верхней части полочки лицевыми сторонами внутрь, отгибая обтачки и выкладывая средний шов в одну линию. Стачать средний шов верхней части полочки, одновременно со средним швом обтачки, припуски разутюжить и обметать. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, скрепить со средним швом изделия.
7. Рассечь вытачки на нижней части полочки до складки. Заложить и закрепить складки, глубины направлены вверх. Стачать вытачки, обметать, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.
8. Обметать внешний срез обтачек горловины спинки. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассечь.
9. Стачать плечевые швы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить средний срез обтачки с тесьмой застежки молнии.
10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Стачать боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. Пришить по разметке декоративную пуговицу, скрепляя правую и левую верхние части полочки.

Технический рисунок:

