

Блузка С Защипами И Широком Рукавом - Выкройка #2884

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; резиновая нить; резиновая тесьма.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и застрочить по разметке складки на полочке, глубины разутюжить.
3. На детали спинки настроить по разметке строчки с использованием нитки-резинки.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях и в уголке рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Припуск низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и стачать концы.
7. По верхнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

