

Платье Двухцветное - Выкройка #2885

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон двух родственных или контрастных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и рукава — 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки - 2 детали
4. Центральная нижняя часть полочки - 2 детали
5. Передняя часть рукава - 2 детали
6. Задняя часть рукава - 2 детали

7. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать рельефные срезы на нижней части спинки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать рельефные срезы на нижней части полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать средний шов полочки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях и в уголке рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
8. Обметать по отдельности средние срезы рукава. Стачать средний шов рукава от верхнего среза до верхней метки и от нижней метки до низа. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см. Стачать шов рукава, припуски обметать и заутюжить на спинку.
9. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.

10 Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

