

Блузка С Кружевными Вставками - Выкройка #2888

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Кружевное полотно.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Стойка - 2 детали
4. Верхняя часть рукава - 2 детали
5. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Отделка полочки – 2 детали
2. Отделка борта – 2 детали
3. Вставка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином стойку.
2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины срезать до 1 см, заутюжить от середины, обметать.
3. Продольные срезы отделки полочки заутюжить на изнаночную сторону, наложить отделку на полочку по разметке и настрочить.
4. Сложить отделку борта с полочкой изнаночными сторонами внутрь и обтачать срез борта. Припуски разутюжить, разложить полочку и отделку в одну плоскость. Сложить полочки лицевыми сторонами внутрь, совмещая швы обтачивания, и стачать в этот шов от метки до нижнего среза. Детали выправить, продольные срезы отделки борта заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на полочку.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
7. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
8. Притачать вставку рукава к верхней части рукава, припуски заутюжить на рукав, обметать. Притачать нижнюю часть рукава к вставке, припуски заутюжить на рукав, обметать.
9. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до конца кружевной вставки, припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить по краю разреза строчку на 0.1 см от сгиба.
10. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
11. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Окантовать нижний срез рукава косой бейкой, одновременно обрабатывая завязки.

12. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

