

Блузка Со Свободным Рукавом - Выкройка #2889

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки - 2 детали
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Рукав - 2 детали
5. Воротник — 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На кокетке полочки вдоль линии перегиба лацкана положить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Притачать кокетку полочки к полочке по вертикальному срезу. Припуски обметать, в уголке рассечь.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы на закруглениях подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешние припуски.
6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы на закруглениях. Борта вывернуть, швы выправить.
7. Втачать нижний воротник в горловину блузки, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта, рассекая в уголке. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.
8. Наложить правую кокетку на левую, совмещая метки центра, скрепить по нижнему срезу. Притачать кокетки к полочке по нижнему срезу, припуски обметать и заутюжить вниз.
9. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.
10. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Припуск подгибки низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

Технический рисунок:

