

## Платье С Горизонтальными Членениями - Выкройка #2890

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; косая бейка (примерная длина указана на лекале нижней части полочки); отделочная тесьма (примерная длина указана на лекале нижней части полочки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа манжеты — 0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Рукав - 2 детали



6. Манжета — 2 детали

### Инструкции:

1. Стачать вытачки на верхних частях спинки и полочки. Глубины срезать до 1 см, заутюжить к центру и обметать.
2. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать средний шов верхней части полочки, припуски разутюжить, обметать. Настрочить на шов косую бейку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Отмерить косую бейку для окантовки горловины длиной равной длине горловины плюс 4 см. Разутюжить косую бейку в одну плоскость, затем сложить вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с изнаночной стороны и притачать. Бейку отогнуть на лицевую сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
7. Притачать манжету к рукаву, припуски заутюжить вверх и обметать. Настрочить на шов косую бейку. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Нижний срез изделия и манжеты окантовать косой бейкой.
9. Настрочить отделочную тесьму на талиевый шов. Настрочить отделку на нижние полотнища по разметке.

### Технический рисунок:

