

Блузка С Декоративной Завязкой - Выкройка #2891

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани, тонкие джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали

- 8. Планка – 4 детали
- 9. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

- 1. Воротник – 1 деталь
- 2. Стойка – 1 деталь
- 3. Планка - 2 детали
- 4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуски обметать, заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
4. Подкроить бейку шириной 4 см и длиной 90-100 см. Сложить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Подогнуть длинные срезы внутрь и приутюжить. Проложить закрепляющую строчку. Разрезать шнур на две равные части.
5. Сложить детали планок лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез, припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю планку к лицевой стороне полочки, вкладывая завязки согласно меткам. Припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настроить с лицевой стороны на 0.2 см от края. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от края борта.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от сгиба. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника. Припуски на закруглениях высечь. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
8. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.
9. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать по

отдельности швы рукава. Стачать шов рукава от верха до метки разреза, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сложить деталь манжеты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты. По контуру манжеты проложить отделочную строчку на 0.5 см от края.

11. Припуск низа обметать заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Обметать петли на правой полочке и манжетах. На левой полочке и манжетах пришить пуговицы.

Технический рисунок:

