

## Платье С Юбкой Годе - Выкройка #2892

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 1.2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали
7. Нижняя центральная часть полочки - 1 деталь

8. Рукав – 2 детали
9. Обтачка спинки – 2 детали
10. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные швы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать рельефные швы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Обтачки вывернуть на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Скрепить со срезами пройм и тесьмой застежки молнии.
7. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

