Блузка Расклешенная - Выкройка #2893



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая - 1 деталь
3. Полочка левая - 1 деталь
4. Воротник - 2 детали
5. Манжета – 4 детали
6. Планка – 1 деталь
7. Стойка – 2 детали

Из клеевой:
1. Воротник - 1 деталь
2. Планка – 1 деталь
3. Стойка – 2 детали

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали. Продублировать участок цельнокроеной планки под петли.

2. Обработка левого борта: Планку заутюжить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Притачать планку к левой полочке, припуски обметать и заутюжить на основную деталь.
Обработка правого борта: Обметать внешний срез. Заутюжить планку на изнаночную сторону по линии 3. Обметать петли. Заутюжить планку по линии борта, совмещая его с линией 3. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль борта на ширину планки.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

5. Стачать манжеты в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Притачать манжеты к рукаву, припуски обметать и заутюжить на основную деталь.

8. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

9. Пришить пуговицы на левый борт.

Технический рисунок:

