

## Платье С Юбкой С Воланами - Выкройка #2894

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза воланов спинки и полочки - 1.2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Вставка спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Волан спинки нижний - 1 деталь со сгибом
5. Волан спинки верхний - 1 деталь со сгибом
6. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Вставка полочки - 1 деталь

8. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
9. Волан полочки нижний – 1 деталь со сгибом
10. Волан полочки верхний – 1 деталь со сгибом
11. Рукав – 2 детали
12. Манжета – 4 детали
13. Обтачка горловины спинки – 2 детали
14. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки застежки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
6. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголке высечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить обтачку на изделие, отступая 1 см от внешнего среза обтачки.
9. Стачать боковые срезы верхних и нижних воланов спинки и полочки. Припуски разутюжить, обметать. Наложить верхний волан на нижний, изнаночной стороной на лицевую, и скрепить по верхнему срезу. Притачать воланы к основному изделию, припуски заутюжить вверх и обметать.

10. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Обметать нижние срезы воланов, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

