

Платье С Воланами - Выкройка #2895

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Средняя часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Средняя часть полочки - 2 детали

8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Обтачка горловины полочки – 2 детали
11. Планка – 2 детали
12. Волан полочки – 2 детали
13. Волан верхний – 2 детали
14. Волан средний - 2 детали
15. Волан нижний – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали
3. Планка - 2 детали

Внимание! Детали воланов верхний, средний и нижний кроются без лекал. Длина воланов указана на полочке.

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Подкроить верхний, средний и нижний воланы. Длина указана на лекале средней часть полочки. Ширина 6 см.
3. Стачать средние срезы верхних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Стачать плечевые срезы центральной части спинки и центральной части полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
6. Внешний припуск волана полочки обметать, подогнуть и настрочить. Либо вы можете обработать срезы косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск.
7. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вставляя в шов волан. Припуск обметать и заутюжить к центру.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачки на лицевую сторону изделия и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить швы. Подшить обтачку к плечевым срезам.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со

срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать боковые срезы верхних частей, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Стачать боковые срезы средних и нижних частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

12. Стачать средний срез воланов. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Внешние припуски воланов обметать, подогнуть и настроить. Либо вы можете обработать срезы косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск.

13. По верхнему срезу воланов проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать среднюю часть платья к верхней части, вставляя верхний волан. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать среднюю и нижнюю части платья, вставляя средний волан. Припуски обметать и заутюжить вверх. Притачать нижний волан к платью. Припуски обметать и заутюжить вверх.

14. Обметать внутренние срезы планки. Притачать внешнюю сторону планки к борту. Припуски заутюжить на планку. Отвернуть планку на лицевую сторону и обтачать верхний и нижний уголки. Припуски рассечь, отвернуть планку на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания.

15. Пришить пуговицы и обметать петли.

Технический рисунок:

